

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX ADAPTABLE SUR DIAVEL 2011/2013**

Temps de montage estimé: 15 mn

#### Kit de fixation

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - 4 inserts caoutchouc         | - 2 pattes de fixation            |
| - 4 vis BHC 5×15 (grosse tête) | - 4 entretoises acier Ø8 L : 10mm |
| - 4 rondelles plastiques Ø5    | - 4 vis BHc 8×40                  |

#### Montage

- Démonter un côté du pontet support guidon. Monter une patte de fixation du saute-vent en insérant 2 entretoises entre le pontet et la patte de fixation. Serrer sans bloquer en remplaçant les vis d'origine par 2 vis BHc 8×40.
- Procéder de la même manière pour l'autre côté.
- Insérer les inserts caoutchouc sur les pattes puis positionner le saute-vent et le fixer à l'aide des rondelles plastique et des vis BHc 5×15.



Position des entretoises



Position des pattes sur la moto

#### **« ATTENTION »**

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

## **FITTING INSTRUCTIONS**

**ERMAX NOSE SCREEN  
ADAPTABLE ON DIAVEL 2011/2013**  
*Estimated fitting time: 15 mn*

### **Fitting kit**

- 4 rubber inserts
- 4 screws BHC 5×15 (big head)
- 4 plastic washers Ø5
- 2 fitting brackets
- 4 steel spacers Ø8 L : 10mm
- 4 screws BHC 8×40

### **Fitting instructions**

- Remove one side of the handlebar riser. Fit one of the screen fitting brackets by inserting 2 steel spacers between the riser and the bracket. Use 2 Bhc 8×40 screws and do not tighten them fully at this stage.
- Do the same on the other side.
- Insert the rubber inserts on the brackets and then put the nose screen in place and fix it using the plastic washers and the BHc 5×15 screws.



Position of spacers



Position of the brackets on motorbike

**« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clamping which may damage or break our plastic accessories and aluminum screws.