

NOTICE DE MONTAGE

TETE DE FOURCHE ERMAX ADAPTABLE SUR YAMAHA XSR 700 2016 → ∞ *Durée estimée de montage : 15 mn*



Kit de fixation

- 4 vis BHc 6×20
- 2 rondelles acier Ø6 type L

A ajouter sur les pièces brutes (montés sur les pièces peintes)

- 1 cache ABS + scotch
- 1 morceau de grille 50mm × 110mm

Montage

- Démontez les plaques latérales de support de phare (les deux vis entourées sur la photo).



- Mettre en place la grille à l'intérieur du cache ABS, puis coller le cache avec la grille à l'intérieur de la tête de fourche.

- Mettre en place la tête de fourche. Fixer les points supérieurs des plaques de support de phare à l'aide de 2 vis BHc 6×20. Insérer les rondelles Ø6 entre les plaques de support de phare et la moto au niveau du point inférieur (cercle vert sur la photo), puis fixer avec les 2 vis restantes.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE FAIRING
ADAPTABLE ON YAMAHA XSR 700 2016 → ∞
Estimated mounting time : 15 mn



Fitting kit

- 4 screws BHc 6×20
- 2 steel washers Ø6 type L

To add on unpainted parts (fitted on painted parts)

- 1 ABS cover + scotch
- 1 piece of netting 50mm × 110mm

Fitting instructions

- Remove the tail light side brackets (the 2 circled screws on the photo).



- Place the netting inside the ABS cover and then glue the cover with the netting inside the nose fairing.
- Set up the nose fairing on the motorcycle. Screw the upper points of the brackets that secure the tail light with 2 screws BHc 6×20. Insert the washers Ø6 between the tail light holder brackets and the motorcycle at the lower point (green ring on the picture), and then screw with the 2 remaining screws.

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.