



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
[www.ermax.fr](http://www.ermax.fr) - E-Mail : [accueil@ermax.fr](mailto:accueil@ermax.fr)

## NOTICE DE MONTAGE

**PARE-BRISE ERMAX ADAPTABLE  
SUR KYMCO XCITING 400I 2013 → ∞**  
Durée estimé de montage : 15mm



### Kit de fixation

- 4 vis BHC Ø6x30 grosse tête noire
- 4 rondelles nylon Ø6
- 4 entretoises plastique Ø6 int Ø20 ext 10mm ep.
- 1 kit joint de finition

### Montage

- Démonter les 2 caches plastique d'origine puis déposer le pare-brise d'origine.
  - Récupérer les silent blocs d'origine et les monter sur le pare-brise Ermax.
  - Fixer le pare-brise Ermax avec les vis et rondelles fournies, en intercalant les entretoises plastiques entre le pare-brise et les trous de fixation.
  - Ne pas remettre les 2 caches plastiques d'origine.
- Le joint fourni avec la bulle Ermax est une option.

#### **« ATTENTION »**

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
[www.ermax.fr](http://www.ermax.fr) - E-Mail : [accueil@ermax.fr](mailto:accueil@ermax.fr)

## FITTING INSTRUCTIONS

**ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE  
ON KYMCO XCITING 400I 2013 → ∞**  
Estimated fitting time : 15mm



### Fitting kit

- 4 BHC Ø6x30 screw
- 4 Ø6 washers
- 4 spacers Ø6 int Ø20 ext 10mm ep.
- 1 kit of trim

### Fitting

- Remove both original plastic covers and original windshield.
  - Recover original silent blocks and put them on the Ermax windshield.
  - Fit the Ermax windshield with provided screws and washers, by inserting spacers between windshield and fixing points.
  - Do not replace original plastic covers.
- The trim provided with Ermax screens is optional

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.