


PCX 125 2021

Bulle sport / HP

Démonter le cache d'origine en dévissant les deux vis situés sous le parebrise d'origine (à l'avant) puis glisser un outils souple et plat le long du cache afin de le déclipser.

Faites enfin glisser le cache vers le bas

(Ne pas hésiter à tirer fort !)



: Difficulté moyenne



: 30 min



: 1 personne



: Allen 3 et 4, clé à cliquets et douille de 10, outils en plastique plat afin de déclipser le cache.

Repère	Désignation	Quantité	Image
1	Bulle sport Ermax / HP	1	
2	Patte fixation droite	1	
3	Patte fixation gauche	1	
4	Face avant scooter	1	
5	Vis hexagonale M6 x 20 fixation pare brise origine	2	
6	Vis BHc M6 x 20 fixation pare brise origine	2	
7	Entretoise Ø10 x 20 ep 5 mm	2	
8	Insert caoutchouc M5	4	
9	Rondelle plastique Ø5	4	
10	Vis BHc M5 x 15 aluminium noir	4	